


STI 2108U

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Устройство:

1. Динамик;
2. LED-индикатор декодирования;
3. Сканирующее окно;
4. Курок/триггер;
5. Фиксированный USB-кабель.

Интерфейс подключения:

Устройство подключается к хосту через USB-кабель.



Проверка версии
прошивки сканера



Сброс настроек к
заводским параметрам

Примечание: Настройки по умолчанию
отмечены знаком *.

Настройка языка клавиатуры:



* США



Германия



Франция



Испания



Италия



Бразилия

Настройка суффикса:



* CR



Tab



Без изменений

Настройка режима сканирования:



* Ручной режим



Постоянный режим сканирования



Автоматический режим